Positionen der Bankhakenlöcher

Die hier angegebenen Maße sind für Werkbänke im Stil einer »Roman Workbench« von ca. 1500 bis 2150 mm Länge gedacht. Die beiden Bohrungen mit 50 mm Abstand zur Mittelachse können bei kurzen Bänken entfallen. Mit einem Durchmesser von 19 mm sind die Bohrungen für gängige Niederhalter und andere Spannvorrichtungen geeignet und vielseitig nutzbar.

